
R22
C11
C17
R4
R8
R11
C7
C2
R5
R12
C8
C5
R18
R19
V7b ECL80
R13
R9
V8a
ECL80
V6
EF91
C3
V7a
ECL80
C9
R23
C13
L1
SPKR1
C14
C15
AF Input
R2
C1
Volume
R20
R21
V8b ECL80
R10
R14
R6
C4
C6
R15
To AGC delay
R24
R26
R1
Tone
C12
R16
R3
R7
R25
C10
R17
C16